



## Configuração do Acionador de Sirene

### Ajuste do Dia da Semana e da Hora

Remova a tampa de acrílico de proteção para acessar o teclado.

Pressione a tecla Um dos leds indicativos dos dias da semana ficará piscando.

Pressione a tecla Ajuste o dia da semana desejado, o qual ficará piscando na tela.

Pressione a tecla O display hora ficará piscando. Pressione novamente a tecla, até encontrar o valor desejado.

Pressione a tecla O display minuto ficará piscando. Pressione novamente a tecla, até encontrar o valor desejado.

Pressione a tecla Para sair ou aguarde o display parar de piscar.

**Lembrete:** Sempre que ajustar hora ou minuto, caso o valor desejado for ultrapassado, continue pressionando a tecla, até o valor desejado reaparecer. Não há como fazer o valor regredir. Prossiga até 00 e recomece o ajuste.

### Ajuste da Programação de Toque da Sirene

O controlador permite ate 48 horários de toque. Cada horário é composto pelo parâmetro LIGA e DESLIGA.

- **Primeiro toque:** P.01L (Programa 01 Liga)  
P.01D (Programa 01 Desliga)
- **Segundo toque:** P.02L (Programa 02 Liga)  
P.02D (Programa 02 Desliga)

**ATENÇÃO:** O minuto configurado em **P.01.D** deve **sempre ser um minuto a mais** do que o do **P.01.L**.

Isso não significa que vai tocar um minuto, mais adiante iremos configurar o tempo de acionamento.

Exemplo de Programação:

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sabado	Domingo
<b>1° Toque</b>	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	Não toca	Não toca
<b>2° Toque</b>	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	Não toca	Não toca
<b>3° Toque</b>	13:30	13:30	13:30	13:30	13:30	Não toca	Não toca
<b>4° Toque</b>	18:00	18:00	18:00	18:00	18:00	Não toca	Não toca

### Primeiro toque: Parâmetro Liga

Pressione a tecla Os leds dos dias da semana piscam e o display indica **P.01L**.

Pressionando a tecla ajuste o dia ou o grupo de dias em que a saída deve atuar. (Ex: Segunda até Sexta)

Pressione a tecla e ajuste a hora em que a saída vai ligar. (Ex: 08:00)

Pressione a tecla e ajuste o minuto em que a saída vai ligar. (Ex: 08:00)

### Primeiro toque: Parâmetro Desliga

Pressione a tecla O display indica **P.01D**.

Pressione a tecla e ajuste a hora em que a saída vai desligar. (Ex: 08:00)

Pressione a tecla e ajuste o minuto em que a saída vai desligar. (Ex: 08:01)

Modelo de Configuração:

P01L	Seg-Sex	08:00
P01D	Seg-Sex	<b>08:01</b>
P02L	Seg-Sex	12:00
P02D	Seg-Sex	<b>12:01</b>
P03L	Seg-Sex	13:30
P03D	Seg-Sex	<b>13:31</b>
P04L	Seg-Sex	18:00
P04D	Seg-Sex	<b>18:01</b>

### Tempo de Toque da Sirene

Pressione por 5 segundos.   
O display deve indicar **bL--** piscando.

Com mais um toque em o display indicará **tP.S.P.** . Pressionando sobre a tecla , ajuste o tempo desejado (de 0 a 99 segundos).

Pressione para sair.

### Ligação Elétrica

